

## INBETRIEBNAHME DER PRESSE

- kein Hebegerät verwenden, um die Presse aus dem Karton zu nehmen
- vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung der Presse lesen
- eigenen Stromanschluss verwenden
- keine Verlängerungskabel und Mehrfachstecker verwenden
- mitgeliefertes Stromkabel nutzen

## WARTUNG DER PRESSE

### Tipps zur wartungsarmen Bedienung

- maximale Druckeinstellung beachten
- Abdeckbogen zum Schutz der Heizplatte empfohlen
- abgenutzte Silikonmatte austauschen

## TÄGLICH DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- Überprüfung der Funktionen und Einstellungen
- bei Schäden oder Funktionsstörungen nicht mit dem Gerät weiterarbeiten, Händler kontaktieren

## WÖCHENTLICH DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- Reinigung der Oberflächen der Presse und des Arbeitsbereichs

## MONATLICH DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- bei größeren Verschmutzungen der Heizplatte diese mit Heizplattenreiniger und Reibeblock reinigen
- Druckspindel mit temperaturbeständigem Lithiumfett nachschmieren

## JÄHRLICH DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- freiliegendes Gestänge nachschmieren
- Heizplatte auf kalte Stellen testen

**Die Heizplatte ist nicht starr befestigt, sodass eine Beweglichkeit beim Schließen der Presse für einen optimalen Pressvorgang sorgt.**

### HINWEIS

#### Kontakt:

STAHL'S' Europe GmbH • Dieselstraße 62 • 66763 Dillingen • Germany  
Telefon: +49 (0) 68 31/97 33-0 • Fax: +49 (0) 68 31/97 33 45  
www.stahls.de • info@stahls.de