

EINFACH ZU BEDRUCKEN & ANZUDRUCKEN

## BEDRUCKEN



Entwerfen Sie Ihr Design und drucken Sie es mit Ihrem Farblaserdrucker/-kopierer aus. Immer über die Einstellung „schweres Papier“ kopieren und den Einzelblatteinzug benutzen.

**ACHTUNG:** Das Motiv muss seitenrichtig bedruckt werden. Vor dem Andruck Motiv zuschneiden & Papierträger abziehen.

## ANDRUCKANLEITUNG

Pressen Sie Ihr Textil vor dem Andruck 5 Sekunden bei vor. Positionieren Sie das CLC-Papier auf dem Textil mit der Farbschicht nach oben. Nutzen Sie beim Nachpressen einen Grip-Abdeckbogen.

Name	für	Temperatur	zeit	Druck	Träger- papier abziehen	Nachdruck	geeignet für	waschbar bis
Evolution Dark	CLC	180 – 200° C	40 – 60 Sek.	hoch		abdecken Grip-Abdeck- bogen	Baumwolle, Baumwoll- Polyester	30° C

## ACHTUNG

Dieses Material reagiert stark auf Luftfeuchtigkeit! Wir empfehlen daher eine trockene Lagerung des Papiers.

Die Luftfeuchtigkeit darf max. 30 % betragen. Ein sehr hoher Druck ist wichtig für eine einwandfreie Bildqualität und eine hohe Waschbeständigkeit, deshalb immer den maximalen Druck an Ihrer Presse einstellen. Sollte die schwarze Farbe ausbluten, war der Druck beim Andrucken zu niedrig. Das Textil 5 Sekunden vorpressen, Material vom Träger abziehen, Motiv platzieren, mit einem Grip-Abdeckbogen und 5 Blatt Normalpapier abdecken, dann wie oben beschrieben anpressen, abkühlen lassen und den Grip-Abdeckbogen vorsichtig abziehen.

Für einen weicheren Griff des Druckmaterials kann das Textil nach dem Andrucken kurz gedehnt werden.